

## 产品数据表

### 萨博SORB<sup>®</sup>XT 应急套装加速存箱

产品名称	萨博SORB <sup>®</sup> XT 应急套装加速存箱
产品编号	100502
产品规格 枕头(毫米)	300x200x50
产品规格 袋装(毫米)	310x210x70
重量	1,00 Kg
吸收量	2,60 L



## 产品信息:

### 使用建议

- 吸收剂2升袋装：小范围移动式紧急援助
- 吸附枕头：可在坚固的地面和水面上使用
- 可作为隔离和吸收介质使用
- 速存箱：将容器放在预计发生泄漏或溢出的地方下面

### 使用后

- 扫除或撇除地面上的物质
- 用铲子收集物质并将其放入处理袋中/用一次性手套收起枕头并将其放入处理袋中
- 请根据当地法律和市政法规处置受污染的材料
- 清洁速存箱并将其收起直到下次使用

### 使用说明

- 将SORB<sup>®</sup>XT均匀地涂抹在泄漏的物质上
- 加工成物质（为此使用机械工具：如笤帚、铁锹或 PeKo XT 车式分配器）
- 将吸附枕头直接放在被污染的区域，等到它们达到最大吸收量（吸附枕头将完全变成污染材料的颜色）
- 吸附枕头可以在上述所有领域使用，此外还可以在水上使用

### 保存方式

- 放在干燥和低湿度处，避免霉菌生长

### 产品特性

- 速存箱版本包括一个可移动的折叠式容器，用于“计划性”的泄漏，最大泄漏量为3L。容器可以在几秒钟内组装完成，并且有一个抗油和燃料的箔片。速存箱套装包包含以下内容：
- 2个2L袋装吸收剂 采用100%天然SORB<sup>®</sup>XT纤维
- 1个吸附枕（100%有机SORB<sup>®</sup>XT纤维填充）
- 1个速存箱
- 1双一次性手套
- 2个废弃物料处理袋