

产品数据表

萨博SORB[®]XT 应急套装

产品名称	萨博SORB [®] XT 应急套装
产品编号	100500
产品规格 枕头(毫米)	300x200x50
产品规格 袋装(毫米)	310x210x70
重量	0,70 Kg
吸收量	2,60 L



产品信息:

使用建议

- 吸收剂2升袋装：小范围移动式紧急援助
- 吸附枕头：可在坚固的地面和水面上使用
- 可作为隔离和吸收介质使用

使用说明

- 将SORB[®]XT均匀地涂抹在泄漏的物质上
- 加工成物质 (为此使用机械工具：如笤帚、铁锹或 PeKo XT车式分配器)
- 将吸附枕头直接放在被污染的区域，等到它们达到最大吸收量 (吸附枕头将完全变成污染材料的颜色)
- 吸附枕头可以在上述所有领域使用，此外还可以在水上使用

使用后

- 扫除或撇除地面上的物质
- 用铲子收集物质并将其放入处理袋中/用一次性手套收起枕头并将其放入处理袋中
- 请根据当地法律和市政法规处置受污染的材料

保存方式

- 放在干燥和低湿度处，避免霉菌生长

产品特性

- 适用于小范围泄漏的理想组合，包含以下内容：
- 2个2L袋装吸收剂 采用100%天然SORB[®]XT纤维
- 1个吸附枕 (100%有机SORB[®]XT纤维填充)
- 1个收集铲
- 1双一次性手套
- 2个废弃物处理袋